



ISIWALL

DECORATIEVE WANDPANELEN

MONTAGEVOORSCHRIFT RONDO WANDPANELEN



Benodigheden voor de installatie

- Een rolmaat, waterpas, tape en potlood
- Een cirkelzaag (fijne vertanding), normale handzaag of decoupeerzaag
- Montagelijm

Voorbereiding

- Reinig de wand en verwijder alle schroeven, spijkers en andere oneffenheden
- Meet de hoogte van de wand ten behoeve van de juiste lengte van ISIwall panelen
- Plak het paneel af op de lengte waarop je het wilt inkorten en zaag daarna het paneel op de juiste lengte af (met de decorzijde naar boven)
- Eén paneel is voldoende voor een oppervlak van 260 cm lang en 29,5 cm breed

Directe montage op de wand

- Het is mogelijk de panelen direct op de wand te monteren middels montagelijm. Breng de lijm aan in verticale rillen (banen) op het vilt, met tussenruimtes van ongeveer 10–15 cm. Zorg ervoor dat de rillen goed verdeeld zijn over het hele paneel. Druk de panelen vervolgens goed aan
- Zorg dat je altijd op hele latten uitkomt
- Indien de panelen volledig tussen twee muren worden geplaatst dan zijn begin- en eindprofielen niet nodig
- Bij gedeeltelijke plaatsing op een wand of bij uitwendige hoeken dienen de begin- en eindprofielen te worden toegepast
- Voor toepassing als lambrisering zijn geen bijpassende afdeklatten beschikbaar

Overschilderen

De panelen zijn voorzien van een decorfolie dus afwerking is niet nodig. Mocht je de panelen toch willen schilderen, zorg dan eerst voor een primer alvorens de panelen te schilderen met watergedragen verf.

