

Verwerkingsadvies

Noir® FIX-CLIP



Geachte professional,

U heeft gekozen voor het innovatieve Noir® FIX-CLIP Systeem waarbij het bevestigen van geveldelen door middel van schroeven niet meer nodig is en daarmee ook voorboren tot het verleden behoort. Het monteren van een gevel is een stuk efficiënter geworden met een schitterend resultaat. Lees voor de start van de montage van uw gevel de onderstaande instructies.

Wanneer u toch nog vragen hebt neem dan contact met ons op. Heel veel succes!

Met vriendelijke groet,



E-mail: verkoop@houthandelvandam.nl

Telefoon: 030 - 6563614

GEVELBEKLEDING

Het is van belang om vooraf te bepalen of de gevelbekleding horizontaal of verticaal wordt aangebracht.

Voor u begint:

Controleer of de basis waar de gevelbekleding op gemonteerd wordt voldoet aan de daarvoor wettelijk gestelde eisen en de voorschriften van de architect, indien van toepassing.

- Zorg te allen tijde voor voldoende ventilatie achter de gevelbekleding
- Gebruik kwalitatief hoogwaardige RVS schroeven voor de montage van het clipsysteem
- Gebruik voor de constructie van achterhout altijd regels van verduurzaamd vurenhout (zwart), zoals beschreven in het classificatierapport voor brandklasse D.

Het Noir® FIX-CLIP gevelsysteem leent zich voor verschillende toepassingen:

- Wand- en gevelbekleding (exterieur)
- Bekleding van tuinhuisjes, carports, schuttingen en andersoortige erfafscheidingen

Welke keuze u ook maakt zorg altijd voor de juiste (solide) basis

Voor wand- en gevelbekleding in exterieure toepassing is het van belang dat er voldoende ventilatie in de gevel kan plaatsvinden, zodat overtollig vocht snel en eenvoudig kan worden afgevoerd. Bouw uw constructie op conform de geteste situaties in overeenstemming met het classificatierapport voor brandklasse D.

Het uitgangspunt voor dit verwerkingsadvies is een goed geïsoleerde constructie waarop het clipsysteem kan worden aangebracht. Het gaat bij de montage van het Noir® FIX-CLIP System om de stappen na de basis.

De basis kan dus ook een geraamte zijn voor een schutting, carport, pergola, buitenverblijf etc.

Na de basis zijn er nog 3 of 4 vervolgstappen, afhankelijk van een horizontale of verticale montage, tot het eindresultaat van een schitterende gevel gemonteerd met het Noir® FIX-CLIP System voor gevelsystemen.

Stappen

1. Montage van het regelwerk
2. Plaatsen van de Noir® FIX-CLIP System profielen
3. Plaatsen van de geveldelen met een simpele klik

Montage horizontaal georiënteerde gevelbekleding

Montage van het verticale regelwerk

1. Zorg ervoor dat het regelwerk goed en waterpas gemonteerd wordt met de juiste bevestigingsmaterialen, zoals kwalitatief hoogwaardige RVS schroeven.
2. De regels moeten voldoende dik en breed zijn (28 x 45 mm) om zeker te stellen dat de Noir® FIX-CLIP profielen correct op de regel gemonteerd kunnen worden.
3. Afhankelijk van de toepassing is de onderlinge hart-op-hart afstand van de regels 30 tot maximaal 50cm. Volg het classificatierapport nauwgezet op voor het behalen van brandklasse D.

Montage van de Noir® FIX-CLIP profielen

1. Controleer of het regelwerk correct en waterpas is gemonteerd.
2. Controleer of u de juiste Noir® FIX-CLIP profielen hebt die passen op de door u toe te passen gevelprofielen.
3. Controleer of de clips allemaal correct in het profiel zijn aangebracht en uiteraard of er geen clips ontbreken.
4. Bepaal de hoogte van het eerste geveldeel en stel de montage van het Noir® FIX-CLIP profiel hierop af.
5. Start nu met het verticaal plaatsen van de Noir® FIX-CLIP profielen op het houten regelwerk, waarbij het essentieel is dat de clips van de onderlinge profielen in lijn liggen.
6. Schroef de profielen met 6 kwalitatief hoogwaardige RVS schroeven vast op de regels en zorg dat de schroeven gelijkmatig verdeeld zijn over de lengte van het Noir® FIX-CLIP profiel.

Montage van de horizontaal georiënteerde geveldelen

1. Controleer of de clips inderdaad keurig in lijn zijn geplaatst.
2. Start nu met het vastklikken van de geveldelen op de clips door deze dusdanig te positioneren dat de clip in de sponning (of inloop) aan de achterzijde valt.
U kunt nu het geveldeel op de Noir® FIX-CLIP klikken.
3. Druk nu het eerste deel correct aan om zeker te stellen dat het deel goed vast zit. Let ook goed op de exacte positie, want u kunt de delen achteraf niet verplaatsen.
4. Als stap 3 goed verlopen is en alle clips zijn in de sponning geklikt, dan weet u dat de clips in lijn liggen en kunt u de resterende delen op de clips klikken.

Montage verticaal georiënteerde gevelbekleding

Montage van het verticale regelwerk

1. Zorg ervoor dat het regelwerk goed en waterpas gemonteerd wordt met de juiste bevestigingsmaterialen, zoals kwalitatief hoogwaardige RVS schroeven.
2. De regels moeten voldoende dik en breed zijn (28 x 45mm) om zeker te stellen dat de Noir® FIX-CLIP profielen correct op de regel gemonteerd kunnen worden.
3. Afhankelijk van de toepassing is de onderlinge hart-op-hart afstand van de regels 30 tot maximaal 50cm. Volg het classificatierapport nauwgezet op voor het behalen van brandklasse D.

Montage van de Noir® FIX-CLIP profielen

1. Controleer of de clips allemaal goed recht in het profiel gedraaid zitten en uiteraard of er geen clips ontbreken.
2. Controleer of u de juiste Noir® FIX-CLIP profielen hebt die passen op de door u toe te passen gevelprofielen.
3. Bepaal de hoogte van het eerste geveldeel en stel de montage van het Noir® FIX-CLIP profiel hier op af.
4. Start nu met het horizontaal plaatsen van de metalen Noir® FIX-CLIP profielen op de verticale houten regels, waarbij het essentieel is dat de clips van de onderlinge profielen in lijn liggen.
5. Schroef de Noir® FIX CLIP profielen met kwalitatief hoogwaardige RVS schroeven vast op de verticale houten regels.

Montage van de verticaal georiënteerde geveldelen

- Controleer of de clips inderdaad keurig in lijn zijn geplaatst.
- Start nu met het vastklikken van de geveldelen op de clips door deze dusdanig te positioneren dat de Noir® FIX-CLIP in de sponning (of inloop) aan de achterzijde valt. U kunt nu het geveldeel op de Noir® FIX-CLIP klikken.
- Druk nu het eerste deel correct aan om zeker te stellen dat het deel goed vast zit. Let ook goed op de exacte positie, want u kunt de delen achteraf niet verplaatsen.
- Als stap 3 goed verlopen is en alle clips zijn in de sponning geklikt, dan weet u dat de clips in lijn liggen en kunt u de resterende delen op de clips klikken.

Mogelijk toe te passen substraten conform classificatierapport 22786M*:

- Cembrit Windstopper Extreme 4,5 mm (brandklasse: A2-s1,d0).
- MorgoFassade Economic (200 g/m²; brandklasse: B-s1,d0) + RockSono Base Vario 120mm (31,4 kg/m³; brandklasse: A1) + Vuren 38x120 mm (onbehandeld; brandklasse D-s2,d0 of beter).
- Kingspan Kooltherm® K15 120 mm (35 kg/m³; brandklasse: B-s2,d0) + Vuren (SLS) 38x120 mm (onbehandeld; brandklasse: D-s2,d0 of beter).

*Zie Prestatieverklaring voor het in classificatierapport 22786M omschreven toepassingsgebied.

Geachte professional,

U heeft de verwerkingsinstructie gelezen.

Start dan nu met het monteren van uw gevel met het innovatieve Noir® FIX-CLIP system, waarbij het schroeven en voorboren van de geveldelen tot het verleden behoort. Het monteren van een gevel is een stuk efficiënter en met een schitterend resultaat!

Indien u toch vragen hebt neem dan contact op met uw leverancier.

Heel veel succes!



E-mail: verkoop@houthandelvandam.nl

Telefoon: **030 - 6563614**

Versie: 04-2024-1