

Advies voor montage van de ComfiDoor® afgelakte binnendeur

Op maat maken van een stompe deur

De stompe deuren zijn in maatvoering aan te passen aan beide zijden en de onderzijde:

- Hoogte: onderzijde maximaal 20 mm
- Breedte: maximaal 10 mm per zijde

Behandel niet afgewerkte onderdelen binnen 8 dagen (met lak of grondverf).

Richtlijnen voor naden stompe deur

Het advies voor draainaden:

- Hangzijde 2,5 mm
- Sluitzijde 3,5 mm
- Bovenzijde 3 mm
- Onderzijde 6 mm

Inkorten opdek deur

Opdek deuren zijn in hoogte (onderzijde) tot maximaal 20 mm in te korten.

Behandel niet afgewerkte onderdelen binnen 8 dagen (met lak of grondverf).

Onderhoudstip

Gebruik voor het schoonmaken een mild reinigingsmiddel dat geschikt is voor huishoudelijk gebruik. Gebruik nooit een schuurmiddel. Pen-, potlood- en viltstiftvlekken kunnen verwijderd worden met gum.



- Professionele eindlak ca. RAL 9010
- Extreem slijtvast
- Ongevoelig voor zonlicht en verkleurt niet
- Onderhoudsvrij
- 10 jaar garantie (op de lak)